National

取扱説明書

間仕切り開閉壁
スライドオープンII

■このたびは、間仕切り開閉壁をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
■ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書は必ず保管ください。
■施工後、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しいただき、使い方を説明してください。

安全上のご注意

■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
いずれも安全に関する重要な内容のものですので、必ずお守りください。

⚠注意	このような絵表示は、「禁止の行為」であることを示しています。	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」を示しています。
取扱いを誤ると、傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容。		

⚠注意

禁止

●本体にぶら下がらないでください。また、本体にもたれないでください。
転倒、落下によりケガをするおそれがあります。
●本体にぶつからないでください。また、採光タイプでは、採光部に強い衝撃を与えないでください。
本体がはずれたり、特に採光部の破損でケガをするおそれがあります。
●本体や枠のすき間に手や指を入れないでください。
指のはさみこみやケガをするおそれがあります。
●本体に手荒い開閉動作や強い衝撃をあたえないでください。
指のはさみこみや採光部の損傷でケガをするおそれがあります。
●部品の各調整に、電動ドライバーを使用しないでください。
部品を損傷するおそれがあります。

必ず守る

●スライド走行（引戸走行）でご使用の場合は、必ず、上下ガイドをレールにセットした状態で行ってください。



●本体をスイングしてフルオープンにする場合は、必ず、下レールの回転範囲シールが貼ってある範囲内で行ってください。



ガイドがレールにセットされていないと、本体が自重で傾き、床面を傷つけたり部品が破損するおそれがあります。

使用上のご注意

●表面が汚れたときは、家庭用中性洗剤を薄めた水にひたした柔らかい布を、よく絞ってから拭いてください。
シンナー、ベンジン等で拭いたり、殺虫剤をかけたりしますと、変色や光沢が損なわれたり、クラックの原因となります。
●部品に潤滑油やグリスを注さないでください。
部品の割れや変形、変色を生じるおそれがあります。
●ストーブなどの熱源を近づけないでください。また、直接熱風をあてないでください。
本体が変形するおそれがあります。
●下レールの溝に入ったゴミは、掃除機で吸いとってください。
走行が重くなるおそれがあります。
●上下ガイドの入れ間違いにご注意ください。



操作方法

■本体をスイングさせ、フルオープンにする場合

●下レールの回転範囲シールが貼ってある所で本体のレバーを下げると、本体片側の上下ガイドがはずれて、本体をフルオープンにできます。



■L字コーナータイプの走行



※フルオープンにする場合の操作は、直線タイプと同じです。

扉の高さ調整について





■ 調整方法

◉ガイド側・吊元側のキャップを外して、調整ねじをマイナスドライバーを使用して、高さ調整をしてください。
調整後、キャップをはめてください。

扉の固定方法

◉各扉を折りたたみ後、ストッパー等（別途手配）で扉を固定してください。



品番：MDFDS320
1,522円（税抜き1,450円）
平成17年10月現在

商品の無料保証期間の保証について

保証内容は、保証期間中故障が発生した場合に無料修理をお約束するものです。
詳しくは、下記保証規定をご参照ください。なお、保証書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規定

保証内容

取扱説明書・添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理させていただきます。

保証期間

お引き渡し日を起点として、右記期間保証いたします。 2年

免責事項 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

1. 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障及び損傷
2. 消耗部品の取替や修理
3. お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
4. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、などによる故障及び損害
5. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
6. 仕上げのキズ等で、引渡し時に申してがなかったもの
7. 瑕疵によらない自然の磨耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
8. 維持管理の不備による汚れ、さび、などの不具合
9. 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する損傷や故障
10. 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、または、これが原因で生じた事故による場合
11. 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
12. 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
13. 用途外に使用された場合の故障および損傷（例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合等）
14. 納入後、1年以上経過した場合の虫害

アフターサービスについて

アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店・工事店または松下電工修理ご相談センターへお問い合わせください。 保証規定に基づき対応させていただきます。
また、消耗品等部品のご注文、ご相談は、「ハイ・パーツショップ」へお問い合わせください。

保証期間経過後の修理について

保証期間経過後は、有料修理となります。（修理料金：部品代＋技術料＋出張料）

修理をご依頼の際、連絡していただきたい内容

- ◉ お名前、おところ、お電話番号
- ◉ 取り付け年月日
- ◉ 商品名（本書表紙に記載）、品番
- ◉ 不具合箇所、不具合内容（詳しく）

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、お買い求めの販売店・工事店または下記窓口へお申し付けください。

修理のご相談「修理ご相談センター」

ナビダイヤル **0570-081-365**（ハイ 365日）
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【365日／受付9時～20時】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

◯大 阪 TEL 06-6906-1090
〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス（株）
◯札 幌 TEL 011-261-6401 (転)
◯東 京 TEL 03-5392-7189 (転)
◯名古屋 TEL 052-551-7900 (転)
◯福 岡 TEL 092-622-0531 (転)

※ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
(転)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は、弊社負担です。

消耗品・交換部品・オプション部品のご購入「ハイ・パーツショップ」

ナビダイヤル **0570-081-802**（ハイ パーツ）
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間：月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
ホームページ http://www.sumu2.com/shop/parts/

◯東日本 ハイ・パーツショップ TEL 03-5392-7189
〒174-0041 東京都板橋区舟渡1丁目12番11号 ヘリオス II 2階
松下電工テクノサービス（株） 東部支社
◯西日本 ハイ・パーツショップ TEL 06-6906-1224
〒571-8686 大阪府門真市門真1048
松下電工テクノサービス（株） 近畿支社

使いかた・お買い物などのご相談「ナショナル パナソニック お客様ご相談センター」

フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは 365日）
【365日／受付9時～20時】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

TEL 06-6907-1187 FAX フリーダイヤル 0120-878-236

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下グループ関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電工株式会社 収納システム事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048